

ペンギン脚固定パーツの交換方法<脚全部交換の場合>



最初にペンギンの脚を開きます。
裏側にしてハンマーでコーナーを叩きます。
写真のように黒プラスチックパーツコーナーの
2カ所を叩いてください。



表向きにして同じようコーナー2カ所を叩きます。

4カ所を均等に叩くとスチール部分と黒プラスチックが
緩くなり、固定パーツが簡単にはずれます。





固定パーツを入替えした後、今度は上からハンマーで叩くことによりスチールとプラスチックの凹凸部分が食い込みロックされます。

写真のように脚を立てて、上から数回ハンマーで中央、及びコーナー4カ所を数回叩き、固定パーツが動かなくなったら終了です。



PANS LTD.



お使いになるハンマー（金槌）は、鉄製よりも左写真のようなプラスチック製の方が傷つかず安心してお使い頂けます。

動画で確認されたいお客様は下記 YouTube リンクよりどうぞ。

<http://www.youtube.com/watch?v=qhIR5Lg11RY>