

ISOframe farbic 組立て方法 (例: h200 x w400cm)

A: コーナープロファイルの組立て



B: サポートプロファイルの組立て



図3、4: 垂直サポートプロファイルは少し斜めにスライドインして、プロファイルの溝に差し込みます。
 図5: 垂直サポートプロファイルは上下プロファイルのつなぎ目のセンターに合わせます。
 図6: 水平サポートプロファイルは垂直サポートプロファイルのつなぎ目のセンターに合わせます。

C: コーナーポストの組立て



図2: ツイストロック解除 (OPEN) の状態で差し込み、ロック (CLOSE) します。
 図3、4: ツイストロックはコーナーポストと接続してプロファイルの溝に合わせます。
 図5: コーナーポストと接続するプロファイルは天地をぴったり合わせることがポイントです。

D: コーナーポストの留め方動画。

QRコード



Youtubeにアップした動画をご覧ください。

 PANS LTD.
 有限会社 パンズ

〒190-0022
 東京都立川市錦町6-8-21 第1さくらビル1F
 Tel: 042-512-7876 Fax: 042-512-8042
 URL: <http://www.pans.co.jp>